

◆Net LineDancer アダプタ機能一覧（2026年09月01日現在）

ベンダー	機種/シリーズ または OS	①コンフィグ バックアップ	②コンフィグ 復元	③コマンドラン ナー	④バルクチェ ンジ	⑤ソフトウェア 配布	⑥MOTD/バ ナー変更	⑦NTPサー バ	⑧OS取得	⑨SNMPコ ミュニティ設 定	⑩SNMPト ラップホスト	⑪Syslogホ スト	⑫VLANポー ト割当	⑬インター フェース設定	⑭ネームサー バの管理	⑮ステディック ルート追加	⑯ステディック ルート削除	⑰Enable/バ スワード変更	⑱VTY/バ スワード変更	⑲ユーザア カウント追加	⑳ユーザア カウント削除	㉑ローカル ユーザ/バ スワード変更	㉒リアルタイ ム変更検知	㉓コンプライ アンス違反	㉔チェンジア ドバイザ
A10 Networks	ACOS	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			
Accedian Networks	AMN-1000-TE	○	○	○	○		○	○		○	○	○		○		○	○			○	○	○			○
Adva	OptiSwitch	○		○	○					○		○					○			○		○			○
ADTRAN	Netvanta	○	○	○	○											○	○			○	○	○			○
アラクザネットワークス	AX-Sシリーズ	○		○	○		○	○		○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○
Alcatel-Lucent	OmniSwitch	○	○	○	○																				
	TiMOS	○	○	○	○			○		○				○	○	○	○		○	○	○	○	○		○
Allot	NetXplorer	○		○	○																				
	SSG400	○		○	○																				
	FS900M	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○								○			○
アライドテレシス	8700SL	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○						○	○			○
	AlliedWare	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			○
Allied Telesyn	rapier	○		○	○																				○
ALTEON	AD3	○	○	○	○																				
アンリツ	PureFlow	○	○	○	○			○		○		○						○				○			○
APC	smartUPS	○	○	○	○																				
	Apresia	○	○	○	○		○	○			○		○	○			○	○			○	○	○		○
APRESIA Systems (旧日立金属)	ApresiaLight	○		○	○			○		○	○	○	○	○							○	○	○		
	ApresiaLight GM200 シリーズ	○		○	○			○		○	○	○	○	○							○	○	○		
	Apresia GMCシリーズ	○	○	○	○			○		○	○		○	○		○	○					○			○
	Apresia NPシリーズ	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○				○	○	○		○
Arista Networks	EOS	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ARRIS	Cadant C4-CMTS	○		○	○																				○
Aruba Networks	ArubaOS	○	○	○	○																				
	ArubaCX	○	○	○	○																				
Avocent	ACS	○	○	○	○		○	○		○	○											○			○
Baffalo	WAPMシリーズ	○	○	○	○															○	○	○			○
BlueCoat	ProxySG	○		○																					
	Fabric OS	○		○																					
Brocade	Network OS	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○
	EdgeIron	○		○	○																		○		○
	FastIron	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Cabletron	Switch	○		○																					
CEC	Network Device	○	○	○	○			○		○	○	○			○	○	○								
CENTURY SYSTEMS	NXR	○		○	○			○			○	○		○	○	○	○	○					○		○
	AS	○																							
Check Point	SecurePlatform	○	○	○	○																				
	VPN1 Edge Firewalls	○	○	○	○																				
	ACI	○	○	○	○																				
	ACSW	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○
	ACNS Platforms	○			○																				○
	CMX	○																							○
	Wireless LAN Controller	○		○	○																				
	ArrowPoint	○	○	○	○																				○
	Catalyst 1200シリーズ (LinuxEmbedded)	○	○	○	○		○	○		○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○			○
	CatOS	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			○
	CS500	○	○	○	○															○	○	○			
	GSS Appliances	○	○	○	○																				○
	IE Switchシリーズ	○		○	○																				○
	IOS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	ISE	○														○	○	○	○	○	○	○	○		○
	Linksys	○		○																					
	LocalDirector	○	○	○	○							○													
	MDSシリーズ SAN-OS	○		○	○																				
	Meraki	○																							
	Nexus	○		○	○									○											
	Security Appliance (ASA)	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○			○
	ASA FirePowerシリーズ	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○			○
	Service Control Engine	○		○	○		○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	Small Business Switch	○		○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	ViptelaOS	○		○	○																				
	VPN3000シリーズ	○	○	○	○																				○
	VxWorks	○	○	○	○																				○
	WAAS Platforms	○	○	○	○																				○
	WLSE	○																							
Citrix	NetScaler	○		○	○																				
Cumulus Networks	Cumulus	○	○	○																					○
	PowerConnect	○	○	○	○																				○
Dell	SonicWALL	○	○	○	○							○													

ベンダー	機種/シリーズ または OS	①コンフィグ バックアップ	②コンフィグ 復元	③コマンドラン ナー	④バULKチェ ンジ	⑤ソフトウェア 配布	⑥MOTD/バ ナー変更	⑦NTPサー バ	⑧OS取得	⑨SNMPコ ミュニティ設 定	⑩SNMPト ラップホスト	⑪Syslogホ スト	⑫VLANポー ト割当	⑬インター フェース設定	⑭ネームサー バの管理	⑮スタティック ルートを追加	⑯スタティック ルートを削除	⑰Enable/バ スワード変更	⑱VTY/バ スワード変更	⑲ユーザアカ ウント追加	⑳ユーザアカ ウント削除	㉑ローカル ユーザパス ワード変更	㉒リアルタイ ム変更検知	㉓コンプライ アンス違反	㉔チェンジア ードバイザ
Panasonic	GA-MLシリーズ	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○				○		○	○	○		○	
	Switch eGシリーズ	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○						○	○	○		○	
Riverbed	Steelhead	○	○	○	○		○	○		○	○	○			○	○	○			○	○	○	○	○	
SONIC	SonicOS	○		○	○															○	○	○		○	
Vyatta	OFR	○		○	○																				
YAMAHA	RT/RTX	○		○	○	○		○		○	○	○			○	○	○			○	○		○		
	UTX	○		○	○			○		○	○	○			○	○	○							○	
Ruckus	ZoneDirector	○	○	○	○			○		○	○	○			○	○	○			○	○	○			
WatchGuard	Firebox/Fireware OS	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○			
ZPE	nodegrid	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○	
4RF	AprisaSR	○	○	○																					

注意：

機種によってはコマンドの仕様変更によりNet LineDancerの機能が使用できない場合があります。

ご導入前の事前検証は必須です。

ここでの"アダプタのサポート"の定義は、即稼働の互換性を保証するものではありません。
サポートされたOSで動作する機器の互換性の問題を随時修正しますという当社のコミットメントを表しています。

※BigIPにおいてbackup.ucsのバックアップ可能なサイズは500MBとなります。